

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## Instalace pryžového rámu a poklopu

### 1. Označení místa pro výměnu

Není třeba víc prostoru než při výměně stávajícího poklopu



### 2. Vyříznutí poškozeného místa



### 3. Sejmutí stávajícího poklopu



### 4. Demontáž

Odstranění původních poškozených částí kanalizační šachty  
(betonové skruže, okolní beton a asfalt)

### 5. Zapravení

Náhrada poničených skruží  
(dosedací plocha musí být rovná, celistvá a pevná)





## 6. Nivelace

Výška rámu je 150 mm a vnější průměr rámu 900 mm

## 7. Montáž a osazení dilatační pásky

Pro manipulaci s poklopem lze použít běžné dostupné nářadí



## 8. Penetrace

## 9. Finální zapravení povrchu

